



# Merci d'avoir acheté le kit de polissage pour le verre

Utilisez ce kit pour polir les rayures légères et les marques de surface sur le verre.

S'il vous plaît lire attentivement les instructions avant utilisation.



FR

## Étape 1 – Nettoyage

Assurez-vous que la surface de la vitre est propre. Si ce n'est pas le cas, utilisez de l'eau et le chiffon microfibras fourni ou une serviette en papier pour nettoyer soigneusement la vitre.



**Attention !** Vérifiez que la vitre n'est pas endommagée ! Surtout si vous travaillez sur du verre trempé. Si la vitre présente des fissures ou des impacts, le travail de réparation peut aggraver la fissure ou casser la vitre.

## Étape 2 – Assemblage du plateau-support

Vissez la broche du plateau-support au dos de celui-ci, puis fixez le plateau-support sur une ponceuse.



**Important !** Ce kit est conçu pour fonctionner avec une meuleuse filaire électrique standard qui fonctionne à une vitesse recommandée de 1500-2000 tr/m. Ce kit ne fonctionne pas avec une meuleuse sans fil, car les moteurs des ponceuses sans fil ne sont pas assez puissants pour fournir la vitesse et le couple nécessaires.

**Attention !** Une chaleur trop intense peut entraîner la fissuration de la vitre. À moins que votre vitre ne soit en verre trempé, vérifiez régulièrement sa température avec le dos de votre main. Si la vitre est chaude, laissez-la refroidir avant de recommencer.

## Étape 3 – Assemblage du tampon de polissage et du composant


Fixez le tampon de polissage en feutre sur le plateau-support, la face en velours noir contre le plateau-support et la face blanche visible. Ajoutez une demi-cuillère à café de composant de polissage au centre du tampon.



Il est important d'être patient. Le verre est une surface dure et le processus de polissage prend du temps. Plusieurs tentatives pourraient être nécessaires en fonction du type de dommage.

## Étape 4 – Étape de polissage final

Maintenez le tampon à plat sur la vitre et démarrez la meuleuse. Tout en maintenant le tampon, déplacez-vous doucement de gauche à droite et de haut en bas. Maintenez une pression ferme et régulière lorsque vous déplacez le tampon sur la vitre. Continuez à polir jusqu'à ce que la pâte soit sèche, puis ajoutez une petite quantité d'eau sur le tampon et répétez ce processus autant de fois que nécessaire, jusqu'à obtenir une vitre transparente et que les rayures aient disparu.



## Étape 5 – Nettoyage final et inspection

Nettoyez la surface et inspectez-la soigneusement. La surface du verre doit être totalement transparente.

*Astuce!* Vous pouvez utiliser une plus grande quantité de ce composant de polissage mais nous vous recommandons de commencer par une petite quantité afin de réduire les éclaboussures.

*Astuce!* Si vous observez que toutes les rayures n'ont pas été éliminées, répétez l'étape 4 et vérifiez à nouveau.

*Astuce!* Si vous polissez des rayures et que des parties ne partent pas, il se peut que la rayure soit trop profonde pour ce processus non abrasif.

